

Molimo Vas da pre instalacije i sklapanja nosača pažljivo pročitate kompletno uputstvo i pridržavate se navedenih saveta. Ukoliko posle čitanja budete imali dodatnih pitanja ili neke nedoumice обратите se prodavnici radi pomoći. Nepridržavanje bilo kog dela ovog uputstva automatski poništava fabričku garanciju.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

XSTAND BY
Xwave


TV NOSAČ

UPOZORENJE: Upotreba uredjaja težih od deklarisane nosivosti nosača može dovesti do loma nosača i povreda. Nemojte prekoračiti dozvoljenu težinu!

- Nosač mora biti postavljen i sklopljen isključivo kako je navedeno u uputstvu. Nepravilna instalacija može dovesti do štete i ozbiljnih povreda.
- Pri instalaciji se mora koristiti predviđeni alat i sigurnosna oprema. Instalaciju moraju obaviti profesionalci.
- Proizvod je namenjen za instalaciju isključivo na čvrstim podlogama, betonskim ili zidovima od cigle.
- Proverite da li je predviđena površina za instalaciju dovoljno čvrsta da podnese zajedničku težinu nosača sa okačenim uredajima.
- Upotrebite isključivo isporučene zavrtnje i nikako ih **NEMOJTE PRETEZATI** pri montaži, pretezanje dovodi do oštećenja konstrukcije i značajnog smanjenja nosivosti nosača.
- Proizvod sadrži male delove koji se lako mogu progutati stoga je nepohodno dok nije montiran da ga držite dalje od dece.
- Pri podizanju teških delova koristite pomoć asistenta ili upotrebite mehaničke uredaje za podizanje kako bi se izbegle povrede i oštećenja.
- Nosač je dozvoljeno isključivo koristiti za predviđenu namenu, zabranjeno je penjati se, stajati ili se obesiti o njega.
- Proizvod je namenjen isključivo za unutrašnju montažu. Ukoliko se koristi za spolju montažu tokom vremena usled spoljnih uticaja može doći do lomljena i povreda.
- Na proizvodu nisu dozvoljene prepravke ili modifikacije.





VAŽNO: Pre instalacije uverite se da ste dobili sve potrebne delove sa liste, u slučaju da neki deo nedostaje ili je oštećen kontaktirajte prodavca radi zamene.

ODRŽAVANJE: Proveriti da li je nosač čvrsto fiksiran za podlogu i bezbedan za upotrebu, bar jednom na svaka tri meseca.




43/90 ALL AROUND



VESA Compatible
200x200 300x200 400x200
300x300 400x300 400x400
600x400 800x400





Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the two side screws alternately using the tools as shown.





Note: Adjust the screws as shown to level the display.





1



2

