

# XSTAND BY Xwave 32/75

## Podni pokretni nosač za TV

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU




75x75 100x100  
100x200 400x200  
200x100 300x400  
200x200 400x300  
200x300 400x400  
300x200 600x400  
300x300



**CAUTION:** DO NOT EXCEED RATED LISTED WEIGHT. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!  
**PRECAUCIÓN:** NO EXCEDA EL PESO NOMINAL INDICADO. ¡PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES!  
**ATTENTION:** NE PAS DÉPASSER LE POIDS NOMINAL INDIQUE. DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS PEUVENT SE PRODUIRE!  
**ATENÇÃO:** NÃO EXCEDA O PESO NOMINAL INDICADO, PODEM OCORRER LESÕES GRAVES OU DANOS NA PROPRIEDADE!


40 kg




### 1 Lista delova

	① X1		⑧ X2		Plastična podloška
	② X1		⑨ X2		Metalna podloška
	③ X1		⑩ X1		X3
	④ X1		⑫		M4
	⑤ X2		⑬		A X1
	⑥ X1		⑭		M5X40
	⑦ X1		⑮		E X2
	⑧ X2		⑯		M4X16
	⑨ X2		⑰		F X4
	⑩ X1		⑱		M5X25
	X3		⑲		F X4
	M4		⑳		M5X12
	A X1		㉑		B X16
	M5X40		㉒		M6X25
	E X2		㉓		F X4
	M4X16		㉔		M6X40
	F X4		㉕		B X3
	M5X25		㉖		M8X25
	F X4		㉗		F X4
	M6X25		㉘		M5
	F X4		㉙		G X4
	M6X40		㉚		M6
	B X3		㉛		C X4
	M8X25		㉜		M10
	F X4		㉝		G X4
	M6X50		㉞		M6X40
	C X4		㉟		D X4
	M5		㊱		M6X20
	G X4		㊲		D X4
	M6		㊳		M6X20
	C X4		㊴		D X4
	M10		㊵		D X4
	G X4		㊶		D X4
	M6X40		㊷		D X4
	D X4		㊸		D X4
	M6X20		㊹		D X4
	D X4		㊺		D X4
	D X4		㊻		D X4
	D X4		㊼		D X4
	D X4		㊽		D X4
	D X4		㊾		D X4
	D X4		㊿		D X4


### 2 Montaža točkova




### 3 Montaža stuba





#### 4 Instalacija stuba




nije uključeno 




#### 5 Instalacija noseće TV ploče





#### 6 Instalacija police



#### 7 Instalacijaj nosećih šina na TV

nije uključeno 



#### 8 Postavljanje TV na stalak

