

Xwave

Uputstvo za upotrebu unutrašnje štapne antene

Tehnički parametri

- * Frekventni opseg 470-862MHz
- * Pojačanje 25-35dB
- * Impedansa 75oma
- * Odnos stojećeg talasa ≤ 1.5
- * Horizontalni prijemni ugao 360 stepeni
- * Vertikalni prijemni ugao 20 stepeni
- * Dužina kabla 5m

