

OUKITEL



UPUTSTVO ZA UPOTREBU BT 80 - SMART WATCH

Predstavljanje sata

Upotreba ekrana osjetljivog na dodir:
Prevucite na dole za ulazak u podešavanje statusa, prevucite na gore da vidite notifikacije, prevucite na levo da uđete u meni funkcija, prevucite na desno da uđete u više funkcijski meni. Dugo pritisnite na ekran da izaberete izgled sata.

POWER taster – Kratak pritisak > Uključivanje/isključivanje ekrana sata
Dug pritisak > Uključivanje/isključivanje sata

MENU taster – Kratak pritisak > Glasovni pomoćnik
Dug pritisak > Tajmer

SPORT taster – Kratak pritisak > Uključivanje ekrana/ulaz u SPORT mod
Dug pritisak > Tajmer




Punjenje

Pre prve upotrebe sata potrebno je napuniti bateriju. Postavite magnetni dodatak kabla za punjenje tako da se ostvari kontakt između iglica dodatka i kontakata za punjenje na pozadini sata. Drugi kraj USB kabla dodatka za punjenje priključite na izvor jednosmerne struje 5V/1A (PC, Punjač mobilnog telefona...). Kada punjenje krene na ekranu će biti prikazan indikator da je punjenje u toku.


Aplikacija za kontrolu sata FitCloudPro
1. preuzmite i instalirajte aplikaciju **FitCloudPro** na Vaš mobilni telefon sa Googl Play Store
2. preuzmite i instalirajte aplikaciju **FitCloudPro** na Vaš mobilni telefon sa APPStore
3. Skenirajte QR kod sa slike

Preuzimanje aplikacije

1. Preuzimanje i instaliranje preko Google Play Store prodavnice



2. Preuzimanje i instaliranje preko AppStore




3. Preuzimanje i instaliranje skeniranjem QR koda




Uparivanje uređaja sa mobilnim telefonom

1. Za Android uređaje posle instaliranja **FitCloudPro** aplikacije pokrenite povezivanje sa satom klikom na dodavanje uređaja "Add device".



Pronađite uređaj pod imenom "BT80" i pokrenite proces povezivanja.



Kada se pojavi prozor sa pitanjem da li se slažete da se izvrši povezivanje morate kliknuti na Agree da bi se uparivanje izvršilo.



Da bi uređaj funkcionisao normalno morate dati dozvole za sve tražene funkcije.



2. Za uređaje sa iOS operativnim sistemom posle instaliranja **FitCloudPro** aplikacije pokrenite povezivanje sa satom klikom na dodavanje uređaja "Add device".




Pronađite uređaj pod imenom "BT80" i pokrenite proces povezivanja.



Kada se pojavi prozor sa pitanjem da li se slažete da se izvrši povezivanje morate kliknuti na Agree da bi se uparivanje izvršilo.




AUDIO PODEŠAVANJA
Otvorite Bluetooth poziv funkciju na satu i omogućite reprodukciju audio medija.



PREDSTAVLJANJE FUNKCIJA


Dnevni podaci
Prikazuju se zapisi dnevne potrošnje kalorija, broj pređenih koraka, razdaljina i vreme vežbanja kao i predviđeni ciljevi. Podržan je zapis ukupnog broja pređenih koraka u toku 24h kao i prikaz za određeni period. Može se prikazati i istorija zapisa u proteklih 7 dana.



KVALITET SNA
Prikazuje vreme dnevnog dubokog sna i laganog sna. Prikazuje istoriju sna za proteklih 7 dana.




PRIKAZIVANJE PULSA
Pre upotrebe ove funkcije uveriti se da je sat pravilno postavljen na ručnom zglobo (najbolja pozicija je iznad ručnog zgloba udaljeno za širina prsta). Za tačno merenje sat mora biti čvrsto postavljen na ruku da bi se sprečilo rasipanje svetlosti senzora, a prilikom merenja narukvica mora biti stacionarna. Indikaciju da je merenje u toku daje gornja zelena lampica a kada je završeno osetičete vibraciju. Prikazuje se trenutna vrednost pulsa, prosečna vrednost u periodu od 24h, kao i zapis za interval.



BAROMETARSKA VISINA

Podržano je merenje trenutnog vazdušnog pritiska, sa 24-oro časovnim zapisom promena vazdušnog pritiska. Meri se trenutna nadmorska visina i njena promena u toku dana.



KOMPAS
Pomoću ugrađenog magnetnog senzora sat prikazuje pravac pa se može upotrebiti kao navigacioni alat. Pre upotrebe kompasa potrebno je izvršiti kalibraciju prema uputstvima sa ekrana i držati sat udaljeno od izvora jakog magnetnog polja.




VREME

Podatke o temperaturi i vremenskim uslovima u realnom vremenu sat dobija preko aplikacije FitCloudPro sa mobilnog telefona. Podržan je i prikaz dnevnih podataka.



KONTROLA REPRODUKCIJE MUZIKE
Kada je sat povezan preko **FitCloudPro** aplikacije na mobilni telefon preko njega se može kontrolisati reprodukcija muzičkog plejera telefona poput glasnoće, play/pauza, promene numera, sledeća, prethodna.



OSTALE FUNKCIJE
Bluetooth pozivi, kontakti, birani brojevi, glasovi asistent, sportski zapisi, žensko zdravlje, trening disanja, alarm, štoperica, tajmer, kalendar, poruke ...



FAQ

1. Zašto se notifikacije o porukama sa telefona (SMS, i druge) ne prenose na sat?
Android:
1.1 Proverite da li se notifikacije o porukama prikazuju normalno na traci za obaveštenja na mobilnom telefonu, jer se notifikacije direktno odatle preuzimaju. U slučaju da notifikacija o porukama nema pronađite u podešavanjima telefona opciju za uključivanje notifikacija.
1.2 Otvorite FitCloudPro aplikaciju i uđite u podešavanja za poruke. Kliknite na prekidač za uključivanje notifikacija poruka.
1.3 Bluetooth veza između telefona i sata mora biti stalno uspostavljena.

iOS:
U SETTINGS- Bluetooth odeljku Vašeg iPhone-a proverite da li postoji plavo obojen "i" iza linije povezanih uređaja, ukoliko ga nema molimo ponovo povežite uređaj. Posle uspešnog povezivanja morate omogućiti sve tražene dozvole kako bi notifikacije normalno funkcionisale. Ukoliko je sve ovo ispunjeno a notifikacije i dalje ne rade probajte sa restartovanjem Bluetooth-a na telefonu.
2. Kako se ažurira vremenska temperatura?
Da bi ova funkcija normalno funkcionisala mora biti zadovoljeno:

1. DaFitPro aplikacija mora biti autoriyovana.
2. Mora postojati internet veya sa mobilnim telefonom
3. Bluetooth konekcija mora biti uspostavljena
Ako su svi ovi uslovi zadovoljeni temperature će se ažurirati na sveskih sat vremena. Ukoliko se temperatura ne menja restartujte aplikaciju.

3. Zašto se ne vide detalji na satu kada stigne push poruka
Sadržaj push poruke se prikazuje u zavisnosti od dozvola telefona, ako telefon ne prikazuje detaljno sadržaj informacije takođe ni sat je neće prikazati.

4. Kako se upravlja sa muzičkim sadržajem?
Kada je sat preko **FitCloudPro** aplikacije povezan sa mobilnim telefonom pokrenite muzički plejer. Reprodukujte numere iz download liste a odaberite ih preko levog i desnog dugmeta. Pritiskom na centralnu strelicu aktivira se Plaz/Pauza. (Muzički plejeri nekih brendovi telefona nisu podržani).

5. Punjenjem posle duže vremenske pauze sat se automatski ne uključuje
Kad sat nije u upotrebi duži vremenski period baterija će ući u stanje zaštite od dubinskog pražnjenja. Potrebno je punjenje od 30 minuta da se baterija ponovo aktivira i sat na displeju pokaže punjenje.
NAPOMENA: Pri punjenju je bolje koristiti punjač mobilnog telefona jer punjenje preko PC-a ne daje dovoljnu struju u slučaju dubinski ispražnjenje baterije.

6. Podizanjem ruke ekran sata se ne uključuje automatski
Proverite da li je u **FitCloudPro** aplikaciji aktivirana funkcija „Wrist Lift Screen“ ("Uključivanja ekrana pri podizanju ruke"), takođe podesite vremenski period koji vam najviše odgovara.
7. Kratko trajanje baterije
Ukoliko su aktivirane funkcije "Uključivanja ekrana pri podizanju ruke", kontinualnog merenja pulsa, itd. sve to utiče na veću potrošnju struje a smim tim i na kraće trajanje baterije. Da bi se produžio radni vek neke od ovih funkcija isključite.