

Xwave B No.1

Prenosni Bluetooth zvučnik

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Da biste osigurali ispravan rad i izbegli oštećenja, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe proizvoda.

Karakteristike:

- Prenosivi zvučnik sa integrisanom ručkom, ističe se sa elegantnim sofisticiranim dizajnom.
- Dinamično RGB osvetljenje, sinhronizovano sa muzikom, za maksimalan doživljaj i uživanje u aktivnostima na otvorenom.
- Funkcija višestrukog povezivanja omogućava da se 100+ istih zvučnika poveže zajedno za ogromne, impresivne muzičke doživljaje.
- Power bank funkcija za hitno punjenje kada ste van kuće.
- Vodootporan IPX6, savršen za plažu, pored bazena, čamac i druge aktivnosti na otvorenom
- Google i Siri asistenti sa aktiviranjem glasovnih kontrola.
- Ugrađeni mikrofoni sa funkcijom "bez upotrebe ruku" za lako preuzimanje poziva
- Više izvora reprodukcije, BT, Aux, USB
- Ugrađena litijumska punjiva baterija 11.1V 7000mAh

Specifikacije:

Bluetooth verzija: V5.3

Dimenzije zvučnika: 5.25" x 1 + 2.75" x 2 + 1.5" x 2

RMS izlazna snaga: 60W

PMPO izlazna snaga: 120W

Kapacitet baterije: 7000mAh

Vreme reprodukcije: 3h pri maksimalnoj snazi & 6.5h pri 50% izlazne snage sa isključenim RGB svetlom

Frekventni opseg: 60Hz-20kHz


Bluetooth domet povezivanja: 10m

Dimenzije: 484x192x255mm

Sadržaj pakovanja:

- 1 x Zvučnik
- 1 x Kabl za punjenje USB-C
- 1 x 3.5 AUX-IN kabl
- 1 x Uputstvo

Detalji:



① AUX ulaz

② USB konektor/power bank izlaz

③ USB-C ulaz za punjenje

④ Prethodno/Vol -

⑤ Sledeće/Vol +

⑥ Play/Pauza

⑦ EQ taster

⑧ RGB svetlo

⑨ Mode taster (Bluetooth, USB ,
AUX-IN)

⑩ Power On/Off

Uključeno/Isključeno (On/Off)

Dugim pritiskom na dugme 10 se zvučnik uključuje /isključuje.

Auto Isključivanje

U cilju uštede energije i sprečavanja brzog pražnjenja baterije, zvučnik će se automatski isključiti u bilo kom od sledećih slučajeva:

- U Bluetooth režimu, ako zvučnik nije povezan sa pametnim telefonom za 10 minuta.
 - U Bluetooth režimu, ako je zvučnik povezan sa pametnim telefonom, ali se muzika ne pušta 10 minuta.
 - U USB režimu, ako je muzika pauzirana 10 minuta.
 - U AUX režimu, ako je muzika pauzirana 10 minuta.

Bluetooth:

- Pritisnite dugme za uključivanje "ON". Zvučnik automatski ulazi u Bluetooth režim.
- Aktivirajte Bluetooth pametnog telefona i potražite naziv uređaja „B No.1“, a zatim ga povežite.
 - Pustite muziku sa pametnog telefona i uživajte.
 - Dugo pritisnite dugme napred ili nazad da biste izabrali pesme; kratak pritisak da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.
 - Kratko pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu da biste reprodukovali/pauzirali muziku; Dugo pritisnite dugme za reprodukciju/pauza oko 2s da biste prekinuli Bluetooth vezu sa mobilnim uređajem kada ste u statusu bez poziva.
 - Dvaput pritisnite dugme Play/Pauza da aktivirate glasovni asistent.
 - Kratko pritisnite dugme Mode da biste promenili režime reprodukcije; Dugo pritisnite oko 2s da aktivirate funkciju višestrukog povezivanja.
 - Kratko pritisnite dugme EQ da biste odabrali različite zvučne modove.
 - Kratko pritisnite dugme za RGB svetlo da biste promenili različite režime osvetljenja.

Reprodukcija sa USB diska:

- Pritisnite "ON" dugme za uključivanje.
 - Umetnite USB fleš disk u otvor, zvučnik će automatski krenuti sa reprodukcijom MP3 muzičkih fajlova.
 - Dugo pritisnite dugme za napred ili nazad da biste izabrali pesme; kratko pritisnite da biste povećali i smanjili jačinu zvuka.
 - Kratko pritisnite dugme Mode da biste promenili režime reprodukcije; dugmo pritisnite oko 2s da biste aktivirali funkciju višestrukog povezivanja.
 - Kratko pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu da biste reprodukovali/pauzirali muziku.
 - Kratko pritisnite dugme EQ da biste odabrali različite zvučne modove.
 - Kratko pritisnite dugme za RGB svetlo da biste promenili različite režime osvetljenja.
- Napomene: U bilo kom režimu reprodukcije, kada ubacite USB disk u zvučnik, on će se prebaciti na reprodukciju USB diska.

AUX-ulaz:

- Sa drugim kompatibilnim muzičkim uređajima, koristite audio kabl za povezivanje sa „Line Out” izlaza na „Aux In” ulaz ovog uređaja.
- U bilo kom režimu reprodukcije, kada koristite audio kabl za povezivanje uređaja, on će se automatski prebaciti u AUX režim.
- Kada koristite spoljni uređaj, sve funkcije mogu da se kontrolišu pomoću spoljnog uređaja.
- Dug pritisak na dugme napred ili nazad da biste izabrali pesme; kratak pritisak da biste povećali i smanjili jačinu zvuka.
- Kratko pritisnite dugme Mode da biste promenili režime reprodukcije; dugo pritisnite oko 2s da biste aktivirali funkciju višestrukog povezivanja.
- Kratko pritisnite dugme Play/Pauza da biste isključili muziku.
- Kratko pritisnite dugme EQ da biste promenili različite zvučne efekte.
- Kratko pritisnite dugme za RGB svetlo da biste promenili različite režime osvetljenja.

Višestruko povezivanje:

– Sa funkcijom višestrukog povezivanja više istih zvučnika je moguće povezati u moćan razglasni sistem.

1. Glavni zvučnik (samo jedan)

- Uključite zvučnik i pustite muziku sa nekog od povezanih uređaja (pametni telefon/USB/AUX). Dugo pritisnite dugme Mode u trajanju od 2 s da biste aktivirali funkcija višestrukog povezivanja, od sada ovaj zvučnik će biti GLAVNI zvučnik. Zatim dugo pritisnite dugme Mode u trajanju od 2 sekunde na drugim istim zvučnicima, oni će se automatski upariti sa glavnim zvučnikom.
- Nakon što je veza uspešna, indikator na GLAVNOM i na pomoćnim zvučnicima će svetleti belo.
- Nakon što je veza ostvarena, korisnik može da upravlja parametrima samo na GLAVNOM zvučniku (podešavanje jačine zvuka/promena režima reprodukcije/pauza, itd.).
- Ponovo dugo pritisnite dugme Mode u trajanju od 2 sekunde, GLAVNI zvučnik će izaći iz statusa višestrukog povezivanja i prekinuti vezu sa SVIM povezanim zvučnicima.

Povezivanje drugih zvučnika (može ih biti +99)

- Uključite druge identične zvučnike (moraju biti isti naziv BT para) i uverite se da su u režimu Bluetooth uparivanja.
- Uključite jedan zvučnik i reprodukujte muziku u USB režimu ili AUX u režimu. Dugo pritisnite dugme Mode da biste aktivirali funkciju višestrukog povezivanja. Ovaj zvučnik će biti GLAVNI.
- Zatim dugo pritisnite dugme Mode u trajanju od 2 sekunde na drugim zvučnicima i oni će se automatski upariti sa GLAVNIM zvučnikom.
- Nakon što je veza uspešna, indikator na GLAVNOM i svim pomoćnim zvučnicima će svetleti belo.

- Nakon što je veza uspešna, svi pomoćni zvučnici ne mogu da izvrše bilo kakvu operaciju, dok ne izađu iz statusa višestruke veze dugim pritiskom na dugme Mode u trajanju od 2 sekunde.
- Ponovo dugo pritisnite dugme Mode u trajanju od 2 sekunde, pomoćni zvučnici će izaći iz statusa višestruke veze i prekinuti vezu sa GLAVNIM zvučnikom, ali GLAVNI zvučnik ostaje i dalje u statusu višestrukog povezivanja sve dok se I na njemu dugo ne pritisne MODE dugme.

EQ funkcija:

Ova funkcija nudi 2 vrste zvučnih efekata, kratkim pritiskom na dugme EQ promenite EQ režime.

RGB Svetlo

RGB svetlo je uključeno kada je zvučnik uključen, korisnik može kratko da pritisne dugme RGB svetlo da prebaci tri različita režima osvetljenja i isključi ga.

Aktiviranje Glasovnog Pomoćnika:

- Uspostavite Bluetooth vezu sa pametnim telefonom
- Dvapat pritisnite dugme Plaz/Pauza da aktivirate glasovnog asistenta.

Hands-free poziv:

- U statusu Bluetooth veze, ako postoji dolazni poziv, korisnik može kratko da pritisne dugme za reprodukciju/pauzu da prihvati poziv ili dugo pritisne dugme za reprodukciju/pauzu da odbije poziv.
- Tokom poziva, korisnik može dugo da pritisne dugme za reprodukciju/pauzu da pređe na razgovor na telefonu.
 - Kratko pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu ili koristite pametni telefon da prekinete vezu.

Power Bank Funkcija za punjenje eksternog uredjaja:

- Uključite zvučnik.
- Povežite drugi uređaj na 5V 2A izlazni port preko kabla za punjenje.

Reset Funkcija:

Ukoliko uređaj prestane da reaguje na komande ili ne može da se isključi upotrebite tanak predmet poput čačkalice i gurnite ga u AUX otvor da pritisnete mikro taster, potom uređaj će se resetovati i isključiti. Pri čemu će se obrisati sva memorija Bluetooth veze i vratiti na fabrička podešavanja.

Napomene:

- Podrazumevana jačina zvuka je na 50% statusa maksimalne jačine zvuka.
- Vreme reprodukcije može da varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i vrste muzike.

Način punjenja:

- Punjač nije uključen u paket, napunite ovaj zvučnik preko punjača od 5V/2A ili 9V/2A.
- Vreme punjenja treba da bude 6,5 sati sa 9V/2A punjačem ili 10 sati sa 5V/2A. Kada se puni, indikator punjenja svetli CRVENO, kada se zvučnik potpuno napuni, crvena LED svetla će se ugasiti.
- Kada je napon baterije nizak, zvučnik će Vas obavestiti da treba se napuni.
- Da biste zaštitili bateriju, nemojte koristiti zvučnik dok se puni.

Upozorenje:

- Molimo skladištite i koristite ovaj proizvod u okruženju normalne temperature.
- Ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlažnom okruženju.
- Molimo vas da ne rastavljate, pokušavate da popravite ili modifikujete ovaj proizvod.
- Za čišćenje, koristite meku krpu ili sa malo vode ako je potrebno, nemojte koristiti agresivne hemikalije za čišćenje.
- Da biste produžili vek trajanja proizvoda i zaštitili svoj sluh, izbegavajte duže vreme da slušate pesme na maksimalnoj jačini zvuka.
- Proizvod ima ugrađenu litijumsku bateriju, da biste izbegli opasnost požara , nemojte ga bacati ili stavljati u vatru.