

# **Xwave B Sound**

## **Prenosni Bluetooth zvučnik**

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**



Da bi osigurali ispravan rad i izbegli oštećenja, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe proizvoda.

#### **Karakteristike:**

- 4.1-kanalni prenosivi karaoke zvučnik za zabavu sa fiksnom ručkom za nošenje svuda;
- Surround zvuk od 360 stepeni za impresivno muzičko iskustvo;
- Dinamičko RGB osvetljenje za poboljšanu atmosferu zabave
- Minimalistički dizajn tkanine oličava mladalačke, elegantne i energične vibracije
- Snaga od 50W RMS garantuje čist vokal i moćan bas
- Podržava vezu sa spoljnim žičnim mikrofonom i gitarom
- Dostupan je opcioni bežični mikrofoni (nije uključen)
- EQ i EHO režimi za ugodne karaoke sesije
- TWS funkcija za poboljšanu razglasnu atmosferu i muzičko iskustvo
- IPX5 vodootporna zaštita za primenu u različitim okruženjima, daje otpornost na nepogodne vremenske uslove

### Specifikacije:

Bluetooth verzija: V5.3

Veličina zvučnika: 2,5" x 4

Veličina subvufera: 5,25" x 1

RMS snaga: 50W

PMPO snaga: 100W

Kapacitet baterije: 7000mAh (21700 - 11.1V)

Vreme reprodukcije: 3 sata pri maksimalnoj jačini zvuka i

11 sati pri 50% jačine zvuka (pri isključenom RGB svetlu)


Frekventni odziv: 40Hz-20kHz

Veličina proizvoda: 206 (D) \* 206 (Š) \* 385 (V) mm

### Sadržaj pakovanja:

- 1 x Zvučnik
- 1 x Kabl za punjenje USB-C (Podržava 5V/2A)
- 1 x 3.5 AUX-IN kabl
- 1 x Uputstvo

### Detalji:



1. Unazad<<
2. Unapred>>
3. Play/Pauza
4. RGB svetlo
5. TWS dugme(dug pritisak)/Mode (BT/USB disk/AUX)
6. Power ON/OFF
7. Vol +/Vol -/ Bass/ EQ

### **Uključeno/Isključeno (On/Off)**

Dugim pritiskom na dugme 6 se zvučnik uključuje /isključuje.

### **Bluetooth:**

- Uključite zvučnik, zvučnik automatski ulazi u Bluetooth režim.
- Aktivirajte Bluetooth mobilnog telefona i potražite naziv uređaja „B SOUND“, a zatim ga povežite. Plava LED lampica uvek svetli kada je povezana, a polako treperi ako nije povezana.
- Pustite muziku sa mobilnog telefona i uživajte.
- Kratko pritisnite dugme napred ili nazad na uređaju ili na mobilnom telefonu da biste izabrali pesme.
- Kratko pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu da biste reprodukovali/pauzirali muziku. Dugo pritisnite 2s da biste isključili bluetooth.
- Kratko pritisnite BASS da biste promenili EQ. Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu da biste pojačali jačinu zvuka, u suprotnom smeru kazaljke na satu da biste smanjili jačinu zvuka.
- Kratko pritisnite dugme za svetlo da promenite RGB režim, dugo pritisnite 2s da uključite ili isključite RGB.

### **TWS Funkcija:**

- Uključite dva identična zvučnika koja želite da uparite. Potrebno je samo na jednom od dve jedinice odabrati TWS mod.
- Pritisnite TWS dugme na jednom od zvučnika 2s da započnete uparivanje, čuće se ton i svetlo će polako treptati. Kada se zvučnici povežu, svetla su uvek uključena i čuje se ton za uspešno povezivanje. Ako se ne poveže uspešno u roku od 1 minuta, svetla se gase i uređaj izlazi iz TWS moda pretrage. Pritisnite TWS dugme 2s da izađete iz TWS moda, tada se svetlo gasi i začuje se ton prekida veze.

### **Reprodukovanje muzike sa USB diska:**

- Kratko pritisnite dugme napred ili nazad na uređaju ili na mobilnom telefonu da biste izabrali pesme koje vam se sviđaju.
- Kratko pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu da biste reprodukovali/pauzirali muziku.
- Kratko pritisnite BASS da biste promenili EQ. Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu da biste pojačali jačinu zvuka, u suprotnom smeru kazaljke na satu da biste smanjili jačinu zvuka.
- Kratko pritisnite dugme svetlo da promenite RGB režim, dugo pritisnite 2s da uključite ili isključite RGB.

### **AUX-Ulaz:**

- Kratko pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu da biste isključili/uključili zvuk.

- Kratko pritisnite BASS da biste promenili EQ. Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu da biste pojačali jačinu zvuka, u suprotnom smeru kazaljke na satu da bi smanjili jačinu zvuka.
- Kratko pritisnite dugme svetla da promenite RGB režim, dugo pritisnite 2s da biste uključili ili isključili RGB.

**Napomene:**

- Podrazumevana jačina zvuka je na 50% statusa maksimalne jačine zvuka.
- Vreme reprodukcije može da varira u zavisnosti od nivoa jačine zvuka i vrste muzike.

**Reset Funkcija:**

Ukoliko uređaj prestane da reaguje na komande ili ne može da se isključi upotrebite tanak predmet poput čačkalice i gurnite ga u AUX otvor da pritisnete mikro taster, potom uređaj će se resetovati i isključiti. Pri čemu će se obrisati sva memorija Bluetooth veze i vratiti na fabrička podešavanja.

**Način punjenja:**

- Kada je napon baterije nizak, zvučnik će Vas obavestiti da treba se napuni a crvena LED će trepereti.
- Punjač nije uključen u paket, za punjenje koristite punjač od 5V/2A ili 9V/2A ili 20V/1.5A.
- Vreme punjenja treba da bude 2 sata sa punjačem 20V/1.5A punjačem ili 10 sati sa 5V/2A. Kada se puni, indikator punjenja svetli CRVENO, kada se zvučnik potpuno napuni, crvena LED svetla će se ugasi.
- Da biste zaštitili bateriju, nemojte koristiti zvučnik dok se puni.

**NAPOMENA** Uređaj ne poseduje power bank funkciju stoga je zabranjeno da pokušava punjenje drugih uređaja preko USB porta.

**Upozorenje:**

- Molimo skladištite i koristite ovaj proizvod u okruženju normalne temperature.
- Ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlažnom okruženju.
- Molimo vas da ne rastavljate, pokušavate da popravite ili modifikujete ovaj proizvod.
- Za čišćenje, koristite meku krpu ili sa malo vode ako je potrebno, nemojte koristiti agresivne hemikalije.
- Da produžite vek trajanja proizvoda i zašтите sluh, izbegavajte duže vreme slušanje muzike na maksimalnoj jačini zvuka.
- Proizvod ima ugrađenu litijumsku bateriju, da izbegnete opasnost od požara , nemojte ga bacati ili stavljati u vatru.