

Xwave

Bluetooth FM transmitter BT40

Sa integrisanim punjačem USB QC3.0 + USB-C (PD 30W)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Upoznavanje

Hvala Vam što ste se odlučili za naš Bluetooth FM Transmitter. Molimo da pre upotrebe pročitate uputstvo. Uređaj omogućuje da slušate muziku i primete pozive sa Bluetooth uređaja preko Vašeg auto FM radio sistema. Dodate su: 1. Funkcija punjenja preko USB + USB C porta (PD 30W+QC3.0, ukupno 48W) i 2. Mega BASS funkcija za maksimalno uživanje u reprodukciji. Ugrađen mikrofون obezbeđuje *Hands-Free* funkciju prenosa Vašeg glasa u visokom kvalitetu do slušaoca dok neometano vozite. Nadamo se da će sve ove karakteristike doprineti da Vam vožnja bude zabavna i bezbednija.

Sadržaj pakovanja:

- Bluetooth uređaj
- Uputstvo za upotrebu

Specifikacije:

- Bluetooth verzija: 5.3
- Podržani protokoli: AVRCP, HFP, A2DP
- Frekventni opseg: 87.5-108.0MHz
- USB stik max kapacitet 32Gb
- Muzički formati: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC
- QC3.0 18W port za brzo punjenje + USB-C PD 30W, (ukupno 48W)
- Upozorenje za nizak napon napajanja
- Napajanje 12-24V
- LED displej
- Radna udaljenost od prijemnika oko 5m
- Material: ABS
- Dimenzije: 39 x 80mm
- Težina: 32g

Karakteristike:

1. Telefoniranje i reprodukcija muzike sa Bluetooth uređaja ili USB stika do stereo sistema vozila.
2. USB podrška za reprodukciju do 32Gb
3. Preko A2DP protokola, striming muzike sa Bluetooth uređaja do FM stereo Sistema vozila
4. Automatsko prebacivanje na Hands-free mod pri slušanju muzike pri dolaznom pozivu.
5. Ugrađeni Mikrofon
6. Mega BASS dugme
6. QC3.0 18W port za brzo punjenje + USB-C PD 30W, (ukupno 48W)
7. Napajanje iz slota upaljača za cigarette (DC 12V-24V)
8. Siri/Google glasovni asistent
9. Detektuje napon instalacije pri uključivanju.

Kompatibilnost:


Uređaj se može koristiti kao *hands free* sistem sa bilo kojim kompatibilnim uređajem Bluetooth 2.1 ili višim.

Mere predostrožnosti:








Molimo da pre upotrebe pažljivo pročitate sva bezbednosna upozorenja i savete iz ovog uputstva i da ih se pridržavate. Nepravilna upotreba uređaja može prouzrokovati njegovo trajno oštećenje kao i uređaja koji su na njega priključeni. Da bi obezbedili normalan rad uređaja, molimo da ga nikada ne upotrebljavate u sledećim uslovima:

1. Nakvašenog ili u uslovima visoke vlažnosti,
2. Blizu jakog izvora toplote,
3. Pod direktnim i dugotrajnim delovanjem sunčevih zraka,
4. Ako je kućište uređaja napuklo ili oštećeno,
5. Ne pokušavajte da rastavite ili sami popravite uređaj jer u tom slučaju automatski gubite garanciju.

Izgled:



- ① USB za muziku
- ② Prethodno/Vol+/FM+
- ③ Sledeće/Vol-/FM-
- ④ PD30W
- ⑤ QC3.0
- ⑥ Mega BASS taster
- ⑦ Multifunkcijski taster

	<p>Pozivanje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kratko pritisnite da primete poziv, ponovo pritisnite za prekidanje veze. 2. Pritisnite i držite da odbacite poziv. 3. U toku poziva dugo držite da pređete na privatni poziv. <p>Reprodukcija muzike:</p> <p>Kratko pritisnite za Play/Pazu.</p> <p>Siri i Google asistent:</p> <p>Dugo pritisnite da aktivirate Siri & Google asistenta, pritisnite ponovo da izađete.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kratko pritisnite da izaberete BASS B0/B1 2. Dugo pritisnite da uđete u FM status
	<p>Reprodukcija muzike:</p> <p>Kratko pritisnite za prethodnu numeru, dugo pritisnite za pojačavanje.</p> <p>FM mode:</p> <p>Kratko pritisnite da povećate FM frekvenciju.</p>
	<p>Reprodukcija muzike:</p> <p>Kratko pritisnite za sledeću numeru, dugo pritisnite da smanjite jačinu zvuka.</p> <p>FM mod:</p> <p>Kratko pritisnite da smanjite FM frekvenciju.</p>
	<p>PD30 port za punjenje: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A</p>
	<p>QC3.0 port za punjenje: 5V/3A 9V/2A 12V</p>
	<p>USB za reprodukciju muzike: Max do 32Gb</p>

Upotreba FM Transmitter funkcije:

1. Uključite uređaj u utičnicu upaljača ili utičnicu za napajanje u vozilu i povežite se preko BT veze sa izvorom muzičkih sadržaja.
2. Podesite radio prijemnik na slobodnu FM frekvenciju, i odaberite istu frekvenciju na transmitteru tako što pritisnete "b" taster da podesite frekvenciju na željenu vrednost.
3. Muziku možete puštati direktno sa povezanog mobilnog uređaja ili sa USB stika sa MP3/WMA//WAV/APE/FLAC fajlovima koji je priključen u 1. USB slot za muziku. Kada se stik uključi reprodukcija kreće automatski.

Upotreba Bluetooth funkcije:

1. Kada prvi put koristite uređaj potrebno ga je prvo upariti sa mobilnim telefonom. Dok je na displeju transmittera prikazano "BT" na telefonu pronađite dostupne Bluetooth uređaje. Kada pronađete "BT40" pokrenite uparivanje, ako je potrebno unesite šifru 0000 ili 1234.
2. Pri slušanju muzike ako dobijete tel poziv automatski će se izvršiti prebacivanje sa slušanje muzike na tel poziv

Punjenje mobilnih uređaja

Za punjenje, priključite mobilni uređaj preko USB kabla (USB-A ili USB-C - nisu u pakovanju) na jedan od dva izlaza za punjenje PD ili USB dok je FM transmitter uključen u upaljč vozila.

Rešavanje problema

Nema zvuka	<ul style="list-style-type: none">• Proverite nivo zvuka: na radiju, FM transmitteru i spoljnom izvoru.• Pri Bluetooth vezi: proverite Bluetooth konekciju.• Proverite Frekvenciju: da li su iste na FM transmitteru i radiju.
Displej FM transmittera ništa ne pokazuje	Proverite da li je FM transmitter pravilno priključen u utičnicu vozila 12/24V.