




Firma: NT Company DOO
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 121
Telefon: .
Fax:
PIB: 100119229
E-mail: webshop@nt.rs

Ugradna indukciona ploča Bosch PIX61RHC1E

Šifra:
Kategorija proizvoda: Indukcione ugradne ploče
Proizvođač: BOSCH

Cena: **80.237,00** rsd.



Garancija:
2 godine
Dubina:
52,2 cm
Širina:
59,2 cm
Boja:
Crna
Vrsta ploče za kuvanje:
Indukcijska
Visina ugradne ploče za kuvanje:
5,1 cm
Sigurnosni sistem:
- Digitalni dvostepeni indikator preostale toplote za svaku ploču za kuvanje: ukazuje na to koje su zone za kuvanje još uvek vruće ili tople - Sigurnosna brava koja štiti decu: sprečava nenamerno aktiviranje ploče za kuvanje - Pauza - privremeno zaključavanje trenutnih opcija: pauziranje procesa grejanja - Glavni prekidač - Sigurnosno isključivanje: iz bezbednosnih razloga, grejanje se zaustavlja nakon što istekne unapred podešeno vreme bez interakcije (prilagodljivo)
Površina za kuvanje:
4 zone za kuvanje: - Prednja leva: O 190, 230 mm, 2.2 kW (maksimalna snaga 3.7 kW) - Zadnja leva: O 190, 230 mm, 2.2 kW (maksimalna snaga 3.7 kW). - Zadnja desna: O 145 mm, 1.6 kW (maksimalna snaga 2.2 kW). - Prednja desna: O 210 mm, 2.5 kW (maksimalna snaga 3.7 kW)
Funkcije:

- Home Connect - PowerBoost funkcija za sve ploče za kuvanje: voda će brže provreti zahvaljujući 20% više energije nego na najvišem standardnom nivou - Zone za kuvanje automatski će se spojiti ili odvojiti na osnovu oblika i veličine posude za posuđe - Automatski prenos podešavanja: kada premeštate šerpu na drugu zonu za kuvanje, prenesite sva prethodna podešavanja na novu zonu pritiskom na dugme - Automatski izbor zone: prilikom uključivanja, ploča za kuvanje automatski bira zonu za kuvanje na kojoj se nalazi posuđe. - Kada pomerate šerpu na Flex zoni, podešavanja se trenutno prilagođavaju i zona za kuvanje se prilagođava veličini posuđa - QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuvanje automatski bira zonu za kuvanje na kojoj se nalazi posuđe (postavljeno u isključenom režimu) - ReStart funkcija: u slučaju nenamernog isključivanja, vratite sva prethodna podešavanja ponovnim uključivanjem ploče za kuvanje u roku od 4 sekunde