

OUKITEL


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OUKITEL BT 12 - smart watch



Upoznavanje sa satom

Sat se kontroliše pritiskom na bočne tasterse i dodirom ekrana sa integrisanim velikim brojem funkcija displej pruža širok ugao gledanja.



Aktiviranje ekrana:

1. Kratak pritisak na bilo koji taster
2. Podizanje ili pomeranje sata

Isključivanje ekrana:

1. Ekran se automatski isključuje posle određenog perioda
2. Podesite period isključivanja u Settings> Display and Brightness > Sleep

Punjenje i uključivanje

Pre prve upotrebe sata potrebno je napuniti bateriju. Postavite magnetni dodatak kabla za punjenje tako da se ostvari kontakt između iglica dodatka i kontakata za punjenje na pozadini sata. Drugi kraj USB kabla dodatka za priključite na izvor jednosmerne struje 5V/1A (PC, Punjač mobilnog telefona....). Kada punjenje krene na ekranu će biti prikazan indikator da je punjenje u toku.



Uključivanje

Sat će se automatski uključiti pri punjenju, takođe može se uključiti dugim pritiskom na gornji bočni taster.

⚠ UPOZORENJE: Molimo uverite se da prilikom punjenja sat i kabl budu potpuno suvi!

Uparivanje uređaja sa mobilnim telefonom

Kada se sat uključi po prvi put, nalazi se automatski u statusu Bluetooth uparivanja. Molimo preuzmite i instalirajte poslednju verziju aplikacije GloryFitPro sa Google Play Store/ APPStore ili skenirajte QR kod sa slike uputstva.

Harmony OS i Android



Posle instaliranja **GloryFitPro** aplikacije pokrenite povezivanje sa satom klikom na dodavanje uređaja "Add device".



Pronađite uređaj pod imenom "BT12" ili skenirajte QR kod i pokrenite proces povezivanja.

Bluetooth pairing request
pair with BT12

Cancel

Pair

Kada se pojavi prozor sa pitanjem da li se slažete da se izvrši povezivanje morate kliknuti na *Agree* da bi se uparivanje izvršilo. Da bi uređaj funkcionisao normalno morate dati dozvole za tražene funkcije.



Ako želite da sat uparite sa drugim mobilnim telefonom prvo ga morate odjaviti u opciji Remove device.

IOS



Za uređaje sa iOS operativnim sistemom posle instaliranja **GloryFitPro** aplikacije pokrenite povezivanje sa satom klikom na dodavanje uređaja "Add device". Pronađite uređaj spod imenom "BT12" i pokrenite proces povezivanja.



Možete i skenirati kod da biste povezali uređaj.

Kada se pojavi prozor sa pitanjem da li se slažete da se izvrši povezivanje morate kliknuti na **Agree**, da bi se uparivanje izvršilo. Da bi uređaj funkcionisao normalno morate dati dozvole za sve tražene funkcije.

Bluetooth Pairing Request
"BT12" would like to pair with your iPhone.

Cancel Pair


Allow BT12 to Receive Your iPhone Notifications?
When connected, all notifications you receive on your iPhone will also be sent to BT12 and may be shown on its display.

Don't Allow Allow

 Ako želite da sat uparite sa drugim mobilnim telefonom prvo ga morate odjaviti u sekciji **connected devices> unbind**. Kada se sat povezuje sa drugim telefonom ili nalogom vraća se na fabrička povezivanja.

Nošenje sata

Pre postavljanja sata na ruku uverite se da ste skinuli zaštitnu foliju sa dna sata gde su postavljeni senzori. Dno mora biti čisto bez ostataka lepka sa folije. Ukoliko foliju ne uklonite javiće se greške ili neće biti podataka pri merenju pulsa, nivoa kiseonika u krvi, kvaliteta sna, itd.



Za tačno merenje vrednosti sat nosite na poziciji bar za jedan prst udaljen od zgloba šake, narukvicu čvrsto pritegnite naročita kada vežbate.

Tasteri i kontrole na ekranu



Ekran podržava pun set komandi ekrana osetljivih na dodir kao što su prevlačenje na gore, dole, levo i desno kao i funkciju dugog pritiska.

POWER (taster):

1. Kratkim pritiskom se uključuje/isključuje ekran/vraća na prikazivanje sata/prebacuje na MENI .
2. Dugim pritiskom sat se isključuje/uključuje, restartuje i aktivira SOS.

CUSTOM

(taster kome korisnik dodeljuje funkciju):

1. Kratak pritisak postavljanje dodeljene funkcija/vraćanje na prethodnu dodeljenu funkciju.
2. Dug pritisak aktivira se tajmer.

SPORT (taster):

1. Kratkim pritiskom se ulazi u izbornu listu sportova.
2. Dugim pritiskom se aktivira štoperica.

 Korisnik dodeljuje ovom tasteru funkciju, ukoliko mu funkcija nije dodeljena prilikom pritiska sat će Vas upozoriti na to i tražiti da mu se dodeli neka od funkcija.

MERENJE PULSA

Pre upotrebe ove funkcije uveriti se da je sat pravilno postavljen na ruku (najbolja pozicija je pored ručnog zgloba udaljeno za širina prsta). Za tačno merenje sat mora biti čvrsto postavljen na ruku da bi se sprečilo rasipanje svetlosti senzora, a prilikom merenja narukvica mora biti čvrsto postavljena naročito za vreme sportskih aktivnosti.

Trenutno merenje pulsa

Odaberite u aplikaciji Hart Rate da pokrenete trenutno merenje pulsa



Zbog različitih faktora poput tetovaža, tamne boje kože, ruku koje se jako tresu, maljavih ruku, itd., rezultati merenja mogu biti sa greškom ili bez očitavanja.

Kontinualno merenje pulsa

Za aktiviranje kontinualnog merenja u **GloryFitPro** aplikaciji idite na Other Settings>All Day Heart Rate I postavite prekida; u ON položaj. Posle ovoga sat će automatski vršiti merenje u zadatom intervalu.

Sport Mod

Sat podržava 150+ sportova i može automatski prepoznati dnevne aktivnosti. Unapređeni algoritam za plivače daje podatke o tempu i broju prepliva. Ugrađeni GPS prijemnik sa velikom preciznosti meri pređeni put u realnom vremenu i precizno beleži Vaše rute vežbanja.



1. Ugrađeni GPS omogućava, kada je sat udaljen od telefona, tokom vežbanja na terenu snimanje podataka o ruti vežbanja, kasnije podatke možete pregledati na satu.
2. U plivačkom modu funkcija ekrana da je osetljiv na dodir se isključuje pa je neophodno za izlaz koristiti bočne tastere za izlaz iz ovog moda.



3. Ako se sat natopi vodom tokom plivanja potrebno je aktivirati funkciju Smart Drain za izbacivanje vode iz otvora zvučnika i mikrofona. Kada se aktivira ova funkcija tresite sat sve dok ima vode u njemu.




Podrška za 150+ sportova automatski prepoznaje 6 tipova dnevnih aktivnosti. Novi mod igrališta za trčanje omogućuje da izaberete Vašu omiljenu traku. Ugrađeni visokoprecizni GPS modul može kalibrirati stazu u realnom vremenu i precizno izmeriti Vaše rute trčanja.

BAROMETARSKI PRITISAK I VISINA

Podržano je merenje trenutnog vazdušnog pritiska, sa 24-oro časovnim zapisom promena vazdušnog pritiska. Meri se trenutna nadmorska visina i njena promena u toku dana.

! Vrednost podataka visine je bazirana na očitavanju barometarskog senzora pritiska. Vremenske prilike utiču na barometarski pritisak što može dovesti do greške u očitavanju visine.



KOMPAS

Pomoću ugrađenog magnetnog senzora sat prikazuje pravac pa se može upotrebiti kao navigacioni alat.

Pre upotrebe kompasa potrebno je izvršiti kalibraciju prema uputstvima sa ekrana i držati sat udaljeno od izvora jakog magnetnog polja.



FAQ (često postavljana pitanja)

1. Zašto se sat ne može uključiti?

- 1: Punite sat preko pripadajućeg kabla u trajanju od bar 30min.
- 2: Pokušajte da punite sat sa brzim punjačem telefona (npr. 9V/2A) ili drugim brzim punjačem.
- 3: Kontaktirajte servis radi zamene kabla za punjenje.

2. Zašto se sat ne može povezati sa GloryFitPro aplikacijom

- 1: Prekinite veze sa svim Bluetooth uređajima koji su povezani sa telefonom, restartujte aplikaciju i pokušajte ponovo povezivanje.
- 2: Restartujte sat i telefon.
- 3: Pokušajte povezivanje sa drugim telefonom.

3. Zašto sat prikazuje netačne podatke?

- 1: Unesite precizne personalne podatke poput pola, godina, visine, težine, itd.
- 2: Proverite da li je uklonjen zaštitni film sa poleđine sata.
- 3: Proverite da li je narukvica optimalno zategnuta.
- 4: Resetujte sat pa proverite tačnost izmerenih podataka.
- 5: Imajte na umu da različiti proizvođači imaju različite softverske algoritme za prikupljanje podataka tako da se metode prikupljanja podataka razlikuju između različitih uređaja (npr smart sat, mobilni telefon, trake za trčanje...).

4. Zašto se sat ne sinhronizuje sa WhatsApp ili Facebook-om

- 1: Pobrinite se da je aplikaciji dozvoljen pristup notifikacijama telefona.
- 2: Proverite da li su notifikacija za WhatsApp i Facebook aktivirane na telefonu.
- 3: Proverite da li su notifikacija za WhatsApp i Facebook aktivirane u aplikaciji.
- 4: Rekonectujte sat na aplikaciju.

5. Zašto baterija kratko traje

- 1: Redukujte osvetljaj ekrana i postavite automatsko isključivanje ekrana na 5s.
- 2: Isključite 24-oro časovno merenje pulsa i nepotrebne notifikacije

6. Ekran ne reaguje na dodir

Pomoću aplikacije vratite sat na fabrička podešavanja pa proverite rad.

7. Zašto sat ne vibrira?

- 1: Proverite da li su uključene opcije Do Not Disturb ili Power Saving mode
- 2: Proverite da li je uključen Silent mod

8. Zašto sat prilikom dolaznog poziva ne prikazuje ime kontakta?

Idite u podešavanja na satu>Bluetooth>Find the watch name> i dodirnite ikonu s desna>Enable contact Sharing and Call Log.

9. Zašto se ne prikazuje ruta treninga prilikom vežbanja napolju?

- 1: Ukoliko na Vašem satu nije aktivan GPS koriste se podaci sa GPS modula telefona koji se sinhronizuju preko aplikacije za snimanje rute vežbanja
- 2: Kada se koristi GPS sa telefona za preciznije određivanje pozicije uključite prenos mobilnih podataka i uverite se da mreža dobro funkcioniše.

10. Zašto je ruta vežbanja netačna, sporo se učitava ili je nedostupna?

- 1: Ažurirajte podatke o efemeridama. Procedura: Pre početka vežbanja povežite sat sa aplikacijom i uverite se da je na telefonu prenos podataka aktivan. Sačetajte oko 5-10min kada će se podaci o GPS efemeridama automatski ažurirati. Podaci o efemeridama sadrže satelitske informacije koje se koriste za GPS pozicioniranje uključujući orbitu satelita kao i status satelita. Sa preciznim satelitskim podacima, sat će bolje beležiti poziciju i rutu vežbanja. Pošto se podaci sa satelita konstantno menjaju ukoliko se ne ažuriraju neko vreme to dovodi do kašnjenja u izračunavanju pozicije i greške u snimanju rute. Stoga se preporučuje da se podaci o efemeridama ažuriraju regularno.
- 2: Potrebno je neko vreme u zavisnosti od pozicije sata da se prikupe podaci iz GPS signala. Za poboljšanje preciznosti pre vežbanja na otvorenom preporučljivo je da se otvori interfejs 5-10min pre početka vežbanja (npr pre dolaska na lokaciju za vežbanje ili tokom zagrevanja), Sačekajte dok sat ne prikaže da su uspešno prikupljeni GPS podaci.
- 3: GPS signal je jako osetljiv na faktore okoline. Prepreke kao što su visoke zgrade, metalne i vodene površine (pored jezera i mora) reflektuju signal što dovodi do grešaka u GPS pozicioniranju ili sporoj detekciji. Najbolji rezultati se postižu ako Vaše spoljno vežbanje obavljate na otvorenom prostoru gde nema prepreka za GPS signal. Ako se prilikom vežbanja budete našli u oblastima bez GPS signala (u zatvorenom prostoru, tunelima itd) GPS pozicioniranje neće biti moguće.
- 4: Pokrenite spoljno vežbanje preko aplikacije i ponesite mobilni telefon tokom vežbanja. To će omogućiti da se GPS podaci sa telefona prenesu na sat što će povećati preciznost rute vežbanja.